

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE O RIZICÍCH

pro zaměstnance cizích zaměstnavatelů provádějící práce na pracovištích společnosti MND Drilling & Services a.s.

Bezpečnostní pokyny, informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ze dne 1.6.2024 (dále také jako „Bezpečnostní pokyny“) jsou určeny pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů (dále také jako „Dodavatel“) vstupující na pracoviště MND Drilling & Services a.s (dále také jako „Společnost“ nebo „Objednatel“) a/nebo provádějící práce na pracovištích společnosti. v souladu s ustanovením § 103, odst. 1 g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel se zavazuje seznámit své zaměstnance před vstupem na pracoviště Společnosti s těmito Bezpečnostními pokyny. V případě, že Dodavatel je oprávněn při plnění dle smlouvy (resp. příslušné objednávky) využít třetí osoby (např. subdodavatele), je povinen seznámit s tímto dokumentem i tuto třetí osobu.

I.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro zaměstnance cizích zaměstnavatelů na všech pracovištích Společnosti

Společnost stanovuje:

- **ZÁKAZ vstoupit na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek**, požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky na pracovišti.
- **ZÁKAZ kouření na všech pracovištích Společnosti**, kromě míst k tomu určených, která jsou označena informační tabulkou „PROSTOR VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ“.
- **ZÁKAZ znemožňovat přístup k hasicím prostředkům** stejně jako **poškozovat nebo zneužívat** tyto prostředky.
- **ZÁKAZ používat otevřený oheň** (zapalovače, svařování, řezání, broušení...) a **přístroje, které nejsou v nevybušném provedení** (nezávislé topení, mobilní telefony, baterky apod.) **v nebezpečných prostorech** (označeny tabulkami „ZÓNA 0“, „ZÓNA 1“, „ZÓNA 2“ a „Prostor se zvýšeným požárním nebezpečím“). V nebezpečných prostorech, označených tabulkami „ZÓNA 2“, „OCHRANNÝ PROSTOR“ a „Prostor se zvýšeným požárním nebezpečím“ smí povolit použití otevřeného ohně pouze vedoucí pracoviště Společnosti);
- **ZÁKAZ počínat si tak, aby byla zavdána příčina vzniku požáru.**
- **ZÁKAZ vstupovat na pracoviště, na kterých zaměstnanci cizího zaměstnavatele NEPLNÍ své pracovní úkoly.**
- **ZÁKAZ fotografovat nebo pořizovat videonahrávky** bez předchozího souhlasu vedoucího pracoviště.
- **ZÁKAZ používat technické zařízení, které ohrožuje bezpečnost práce a provozu.**
- **POVINNOST dodržovat další související bezpečnostní předpisy a pokyny, se kterými byli zaměstnanci jiných zaměstnavatelů prokazatelně seznámeni** při vstupu na pracoviště.
- **POVINNOST respektovat bezpečnostní značky** na pracovišti a pokyny zaměstnanců Společnosti.
- **POVINNOST každého ihned zjednat nápravu** (je-li to v jeho silách) při zjištění nebezpečného stavu pracoviště nebo nebezpečného jednání zaměstnanců na pracovišti a **oznámít tuto skutečnost předáku nebo vedoucímu pracoviště**; případně navrhnout provedení nápravy prostřednictvím STOP karet (formuláře jsou k dispozici na pracovišti).
- **POVINNOST vykonávat práce pouze ve stanovených osobních ochranných pracovních pomůckách (dále jen „OOPP“):** pracovní oděv a pracovní obuv v prostředí, v němž plní ochrannou funkci; ochrannou přílbu, v místech s nebezpečím pádu předmětů; ochranné rukavice při ohrožení rukou mechanickými, chemickými nebo tepelnými riziky;

vhodné OOPP pro ochranu sluchu, pokud hluk překračuje přípustný expoziční limit; vhodné OOPP pro ochranu dýchacích cest, v místech, kde prašnost nebo koncentrace chemických látek v ovzduší překračuje expoziční limit; vhodné OOPP pro ochranu zraku, pokud je zrak ohrožen mechanickými, chemickými riziky nebo neionizujícím zářením; vhodné OOPP pro osobní zajištění proti pádu, pokud je pracovník ohrožen pádem, propadnutím nebo sesutím z výšky nebo do hloubky 1,5 m nebo větší a kdy nelze použít kolektivní zajištění proti pádu.

- **POVINNOST obsluhy zařízení** jiných zaměstnavatelů na vyzvání **prokázat svou kvalifikaci** (svářečský, jeřábnický, vazačský průkaz apod.) a **bezpečnost zařízení** (předepsanou provozní dokumentací – atesty, certifikáty, revize, deník zdvihacího zařízení, protokoly o kontrole vázacích prostředků apod.).
- **POVINNOST provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár** (jestliže je to možné) všemi dostupnými prostředky (např. přenosnými hasicími přístroji), nebo provést nutná opatření k zamezení šíření požáru (např. odstranění hořlavých látek z prostoru hoření) a **zabezpečit ohlášení požáru** (i již uhašeného) vedoucímu pracoviště nebo inspekční službě Společnosti; **v případě, že požár nelze uhasit ihned uvědomit hasičský záchranný sbor a inspekční službu Společnosti.**
- **POVINNOST zraněné osoby** (pokud je toho schopna) a **svědka**, dojde-li na pracovišti ke vzniku pracovního úrazu, ihned **informovat vedoucího pracoviště Společnosti**; v případě, že není možné informovat vedoucího pracoviště, musí ihned informovat inspekční službu Společnosti.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Inspekční služba Společnosti	+420 720 680 157
Hasičský záchranný sbor	150 nebo 112
Lékařská záchranná služba	155 nebo 112
Závodní lékař	+420 608 542 973 (od 07 ⁰⁰ do 11 ³⁰ hod.)
Osobní vrátnice – recepce	+420 607 166 924
Nákladní vrátnice	+420 721 730 360

II.

ROZŠÍŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro zaměstnance cizích zaměstnavatelů provádějící práce na pracovištích Společnosti s hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem (pracoviště vrtných prací nebo prací POS, wireline operace apod.)

Společnost stanovuje:

- **POVINNOST ohlásit se před vstupem na pracoviště a zaznamenat svůj příchod na pracoviště a odchod z pracoviště dle pokynů obdržných u vstupu na pracoviště.**
- **POVINNOST používat OOPP** dle příkazových značek umístěných u vstupu na pracoviště (pracovní obuv dle ČSN EN ISO 20345 označenou dle kategorizační tab. č. 16 jako S1 až S5, ochrannou přílbu dle ČSN EN 397+A1 a ochranné brýle dle ČSN EN 166),
 - pokud při své činnosti budou vstupovat do prostor s nebezpečím výbuchu (označených „ZÓNA 0“, „ZÓNA 1“, „ZÓNA 2“ a „Prostor se zvýšeným požárním nebezpečím“) musí jejich oděv být antistatický, tj. musí vyhovět normě ČSN EN 1149-5;
 - pokud při své činnosti budou provádět práce v prostoru s nebezpečím výbuchu (označených „ZÓNA 0“, „ZÓNA 1“, „ZÓNA 2“) společnost doporučuje, aby zaměstnavatel vybavil své pracovníky oděvem se sníženou hořlavostí, tj. vyhovujícím normě EN ISO 11612;

- při práci musí používat ochranné rukavice proti mechanickým rizikům dle ČSN EN 388 (pokud to provozní dokumentace přímo nezakazuje);
- pokud při své činnosti budou vstupovat do prostor, kde je společností nařízeno použít chrániče sluchu, JSOU POVINNI je použít; chrániče sluchu musí vyhovovat normě ČSN EN 458;
- pokud při své činnosti budou pracovat s chemickými látkami a směsmi, jsou povinni se řídit pokyny a používat OOPP, jenž jsou uvedené v Bezpečnostním listu příslušné chemikálie (případně Pravidly pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a směsmi vyšších stupňů nebezpečnosti schválenými krajskou hygienickou stanicí).

III.

ROZŠÍŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro vstup a pohyb zaměstnanců cizích zaměstnavatelů provádějící práce v areálu Společnosti a pro vjezd a pohyb vozidel cizích zaměstnavatelů v areálu Společnosti

Příchod a odchod z areálu je povolen pouze přes osobní vrátnici/recepci (vjezd do areálu z ulice Velkomoravská). Vstup do areálu je povolen pouze po řádné evidenci na recepci a to zápisem do knihy návštěv a nebo při vjezdu autem „Propustkou k vjezdu“, kde budou všichni příchozí řádně evidováni.

Jednorázové vjezdy osobních i nákladních vozidel cizích zaměstnavatelů do areálu **budou povoleny** na základě jednorázové „**Propustky k vjezdu**“, která bude řidiči vydána na osobní vrátnici po souhlasu vedoucího střediska, který si službu objednal.

Vícenásobné vjezdy budou povoleny pouze po předložení „**Povolení k vjezdu**“. „**Povolení k vjezdu**“ získá vedoucí zaměstnanec cizího zaměstnavatele pro své podřízené na osobní vrátnici na základě „**Žádosti o povolení ke vstupu a vjezdu**“ (příloha č. 1). Platnost „**Povolení ke vstupu a vjezdu**“ je časově omezena na předem smlouvenou dobu pracovní – servisní činnosti, maximálně však do konce kalendářního roku, v rámci něhož bylo Povolení k vjezdu vydáno.

Osobní vozidla mají povolen vjezd a výjezd pouze přes osobní vrátnici (vjezd do areálu z ulice Velkomoravská).

Nákladní vozidla mají povolen vjezd a výjezd pouze přes nákladní vrátnici (vjezd do areálu ze silnice č. 55 Hodonín – Břeclav).

Společnost stanovuje:

- **ZÁKAZ** vjezdu a práce **vozidel a mechanismů, které svým stavem ohrožují bezpečnost práce** a provozu.
- **POVINNOST** pro chůzi **používat chodníky**. Tam, kde chodník není, je možné chodit jen po levé straně vozovky.
- **POVINNOST** při odchodu z areálu **umožnit** zaměstnanci bezpečnostní agentury **provedení kontroly všech zavazadel**.
- **POVINNOST doložit doklad** (výdejku, dodací list nebo „**Odesílací přepravní list**“), ve kterém bude uveden materiál určený pro vývoz z areálu. Doklad je potřeba předložit na vrátnici při výjezdu. Odesílací přepravní list získá vedoucí zaměstnanec cizího zaměstnavatele **na osobní vrátnici**.
- **POVINNOST umístit „Povolení k vjezdu“ za čelní sklo na viditelném místě**.
- **POVINNOST** při výjezdu **umožnit** zaměstnanci bezpečnostní agentury **kontrolu ložné plochy** vozidla.
- **POVINNOST dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/hod** pro vozidla nebo pracovní stroje v celém areálu Společnosti,
- **POVINNOST parkovat pouze na vyhrazených místech**, zachovat **průjezd minimální šířky 3 m při zastavení vozidla** (skládání a nakládání materiálu apod.) a **dát přednost a uvolnit cestu vozidlům Hasičského**

záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby, pokud dávají výstražné znamení.

- **POVINNOST ohlásit ihned dopravní nehodu nebo poškození dopravní značky v areálu Společnosti** inspekční službě Společnosti.
- **POVINNOST** po ukončení prací (dle objednávky nebo smlouvy) v areálu Společnosti, **odevzdat „Povolení k vjezdu“** zaměstnanci bezpečnostní agentury na vrátnici.

IV.

INFORMACE O RIZICÍCH v areálu Společnosti

Činnost	Riziko, nebezpečí, zdroj	Opatření k ochraně před působením rizika
Používání vrat, dveří	Samovolné zavření křídel vrat např. vlivem působení větru, vypadnutí křídel vrat / přiřazení, naražení osoby pohybem křídel vrat; pád křídel vrat na osobu	Dveře otvírejte opatrně, za dveřmi vždy někdo může stát; Jestliže se dveře otvírají směrem k vám, vždy stůjte mimo dosah dveří; Jestliže jdete sami, nikdy nenoste věci, které by vám bránily otevřít dveře volnou rukou; Nenechávejte končetiny mezi zavíranými dveřmi, vraty a místy dovření; Křídla vrat v otevřené poloze musí být zajištěna proti samovolnému zavření nebo přiřazení větrem (háčky, táhla, zástrčky), mechanické zajištění vratových křídel proti vypadnutí za závěsů; Musí být zajištěna snadná ovladatelnost křídel dveří a vrat (otvírání, zavírání); Správné provedení a udržování závěsů vrat;
	Pohyb posuvných dveří / přiřazení, naražení osoby	Nenechávejte končetiny mezi zavíranými dveřmi, vraty a místy dovření; Posuvné dveře musí být zajištěny proti vysunutí a vypadnutí;
	Pád vrat, dveří otevíraných směrem nahoru / přiřazení, naražení osoby	Dveře a vrata otevíraná nahoru musí být vybavena mechanismem k zabránění jejich pádu zpět (dolů);
Provoz vozidel	Vystupování z vozidla, výstup a sestup, pád z ložné plochy vozidla, pád z vozidla při obsluze zařízení na vozidle, špatné došlápnutí /	Přidržovat se madla nebo dveří (NE částí, které nejsou konstrukčně uzpůsobeny k udržení váhy pracovníka-zrcátek apod.) pro zachování stability při vystupování z vozidla; Chůzi od vozidla zahájit až po pevném postavení obou nohou na zem (aby nemohlo dojít k zaseknutí

Činnost	Riziko, nebezpečí, zdroj	Opatření k ochraně před působením rizika
	vymknutí, zlomeniny	<p>jedné nohy na žebříku, stupadle vozidla);</p> <p>ZÁKAZ chůze po materiálu na ložné ploše vozidla obzvláště při dešti nebo námraze;</p> <p>Vždy se podívat kam došlapuji;</p> <p>Ujistit se před vystoupením z vozidla, že nemůže dojít k pohybu vozidla během vystupování (není zatažena ruční brzda – je jen zařazena rychlost, kolo vozidla stojí na okraji prohlubně, svahu apod.);</p> <p>ZÁKAZ SESKAKOVAT z vozidla, vždy použit schůdky, madla popřípadě žebřík;</p> <p>Při manipulaci s pružným vybavením (např. tlakové hadice) vyžádat si pomoc dalšího pracovníka/ů, tak aby nemohlo dojít k vymrštění a zasažení pracovníka;</p>
Chůze – venkovní komunikace a pracoviště	Pohyb v nerovném terénu nebo panelové ploše kolem sond / uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby	<p>Cesty a pracovní plochu udržovat bez nerovností, výmolů, udržování, včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;</p> <p>Vhodná pracovní obuv;</p>
	Špatné našlápnutí, pády vystupování, sestupování, do schodů a po žebřících / podvrtnutí, pád	<p>Vždy se přesvědčit kam došlapnu;</p> <p>Přednostní zřízení trvalých schodišť tak, aby je bylo možno používat již v průběhu provádění montáže soupravy;</p> <p>Rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů;</p> <p>Udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě;</p> <p>Vyloučení nesprávného došlapování na okraj (hranu) schod. stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;</p> <p>Používání nepoškozené obuvi s protiskluzovou podrážkou, očištění obuvi před výstupem na žebřík;</p> <p>Odstraňování poškozených míst, nerovností apod.;</p> <p>Přidržívání se madel při výstupu a sestupu po</p>

Činnost	Riziko, nebezpečí, zdroj	Opatření k ochraně před působením rizika
		<p>schodech, resp. příčlív při výstupu po žebříku;</p> <p>Používat jen žebříky, jejichž konstrukce odpovídá ČSN;</p> <p>Žebřík musí být zajištěn proti podklouznutí nebo převážení;</p> <p>Po žebříku smí vystupovat nebo sestupovat současně pouze 1 osoba a nést břemeno do 20 kg;</p>
	Změny povrchu ploch počasím, znečištěním / uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních pochůzných plochách	<p>Včasné odstranění námrazy, sněhu, protiskluzový posyp k zabránění uklouznutí a pádu osob při pohybu na venkovních komunikacích v zimním období;</p> <p>Odvodnění chodníků a pochůzných ploch tak, aby se na nich nezdržovala voda (nebezpečí zamrznutí);</p> <p>Zvláštní protiskluzová úpravy šikmých ramp;</p> <p>Rovný, drsný, bezprašný povrch chodníků a vozovek;</p> <p>Udržování nekluzných povrchů, správné a našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi;</p> <p>Úprava poklopů šachet, prohlubní tak, aby byly ve stejné úrovni s přilehlým chodníkem, vozovkou, dostatečně únosné apod.;</p>
	Zakopnutí, pády při vstupu/výstupu do/z objektu / podvrtnutí, zlomenina	<p>Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m nad terénem;</p> <p>Jasně označit 1. a poslední stupeň schodů a případné vyvýšeniny před vstupem (škrabáky apod.)</p>
	Pád do hloubky – propadnutí / odřenina, naražení, zlomenina	<p>Všechny otvory mimo cest pro chůzi větších jak 20 cm musí být zakryty s odpovídající únosností a zajištěny proti posunutí nebo zabezpečeny proti pádu zábradlím, ohrazením;</p> <p>Pokud je nutno otvor odkryt z provozních důvodů – musí být k otvoru zamezen přístup;</p> <p>Zřízení zábradlí na volných okrajích chodníků vedoucích po mostech podél vodotečí;</p>

Činnost	Riziko, nebezpečí, zdroj	Opatření k ochraně před působením rizika
		vodních nádrží apod., s hladkými zpevněnými stěnami o vnějším sklonu větším než 1:2,5 nebo s přirozenými břehy o sklonu větším než 1:1
Řízení motorového vozidla	Dopravní nehoda / poranění při kontaktu vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou	<p>Správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi – zajištění volných průjezdů;</p> <p>Dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, pozornosti, dodržovat přiměřenou rychlost atd.;</p> <p>Zdravotní způsobilost k řízení vozidla;</p> <p>Oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny);</p> <p>K jízdě užívat jen vozidlo, které splňuje stanovené technické podmínky;</p> <p>Používat bezpečnostní pásy;</p> <p>ZÁKAZ řídit vozidla zaměstnavatele bez platného školení řidičů;</p> <p>Plně se věnovat řízení vozidla, sledovat dění na silnici;</p> <p>Ujistit se před couváním s vozidlem, že v dráze couvání není osoba, zvíře nebo překážka;</p> <p>Zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucímu ujetí;</p> <p>Zajištění dostatečně širokých a vysokých podjezdů a průjezdů;</p> <p>Označení překážek (sloupů, stožárů, základových patek nosných prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících konstrukcí, ramp apod. v blízkosti komunikací bezpečnostním označením (žlutočerným nebo bíločerveným šrafováním).</p>

V.

Následky porušení

V případě, že Dodavatel poruší jakýkoliv ZÁKAZ nebo POVINNOST vyplývající z těchto Bezpečnostních pokynů, nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů na úseku bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení jednorázové smluvní pokuty, a to ve výši 10.000,- Kč za porušení jakéhokoliv zákazu nebo povinnosti stanovené v kap. A1), A2) a/nebo A3) těchto Bezpečnostních pokynů anebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů na úseku bezpečnosti práce.

Smluvní pokutu je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu zaplacení, a to bankovním převodem na účet uvedený v takové výzvě. Součástí výzvy je zdokumentované porušení ZÁKAZU nebo POVINNOSTI stanovené Společností těmito Bezpečnostními pokyny anebo stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti práce, a to formou fotografie, zápisu nebo jiným prokazatelným způsobem. Jestliže Dodavatel tento závazek zaplatit ve stanovené lhůtě nesplní, může Objednatel vedle smluvní pokuty požadovat úrok z prodlení z nezaplacené smluvní pokuty, který je určen ve výši aktuálně (v době odeslání výzvy) platné referenční bankovní sazby PRIBOR 1M zvýšené o 1 % p.a.

Nezaplatí-li Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výše uvedené lhůtě, Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok ve smyslu těchto Bezpečnostních pokynů, započíst i proti jakémukoli peněžitě pohledávce Dodavatele, která mu vznikne nebo na jejíž zaplacení bude mít nárok vůči Objednateli ze smlouvy (resp. příslušné objednávky), v rámci jejíhož plnění porušil Dodavatel ustanovení těchto Bezpečnostních pokynů. K započtení pohledávek dojde ke dni určenému Objednatelem.

Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije.

Dodavatel nese veškerou odpovědnost za škodu (např. škoda na majetku, na zařízení, na zdraví, a to bez ohledu na skutečnost, které straně škoda vznikla) způsobenou jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů na pracovišti Společnosti a zavazuje se ji Objednateli uhradit, včetně nutně vynaložených nákladů na odstranění následků škod, a to bez ohledu na skutečnost, jestli Dodavatel splnil svou povinnost seznámit své zaměstnance a své subdodavatele s těmito Bezpečnostními pokyny. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat při plnění předmětu smlouvy (resp. příslušné objednávky) Dodavatelem, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v případě vážného porušení ZÁKAZU nebo POVINNOSTI vyplývající z těchto Bezpečnostních pokynů anebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů na úseku bezpečnosti práce, které by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob, nařídít okamžité přerušování prací a vykázat zaměstnance cizího zaměstnavatele nebo zaměstnance jeho subdodavatele, jakožto původce ohrožení z pracoviště Objednatele.

Žádost o povolení ke vstupu a vjezdu do areálu MND D&S v Lužicích

(povolení má platnost max. do konce kalendářního roku od data vydání průkazu)

Vyplní žadatel:				
Název firmy, adresa				
Odpovědná osoba				
Email a mobilní číslo				
Zaměstnanec firmy žádající o povolením vstupu: stvrzuje svým podpisem, že byl prokazatelně seznámen s „Bezpečnostními pokyny“, jejich obsah je mu jasný a bude se jimi řídit.				
Příjmení a jméno	Mobilní číslo	Platnost vstupu		Podpis
		od	do	
Vozidla - jen nutná k dopravě materiálu a servisních prací (parkoviště pro osobní vozidla je před areálem).				
Typ	RZ	Barva	Řidič	Způsob využití vozidla

Vyplní objednatel prací v areálu: MND Drilling & Services a.s.	
Středisko/oddělení/ Odpovědná osoba	
Email/mobil	
Místo, kde bude firma pracovat:	
Druh činnosti (př. stavební práce):	
Předpokládaná doba činnosti (od–do):	
Povolení ke vjezdu do areálu:	ANO NE

Žádost o povolení ke vstupu a vjezdu je oprávněn schválit jen vedoucí pracovník (střediska/oddělení)!

.....
jméno, příjmení (tiskacími písmeny) a podpis **schvalujícího vedoucího pracovníka**, případně poznámka